

Hướng dẫn cài đặt driver USB DONGLE

Link tải file cài đặt Driver USB cho windows nếu máy tính không tự cập nhật: [GitHub - TDLOGY/SIMCOM_USB_DRIVER: This repo is USB Driver of A7670, A7672, A7600C, SIM7600](#)

Download file [A7600X-Windows-Driver.7z](#) và cài vào máy tính windows.

Hướng dẫn cài đặt:

Hướng dẫn cài đặt driver module SIM 4G cho Linux/Windows

Windows (Win10/Win11)

A7670/A7672/A7600C-L1

- Please use A7600X-Windows-Driver.7z to install USB Driver
- The driver will contain atleast 2 port UART and RNDIS Driver (Internet):
 - AT Command Port
 - Diagnostic Port
 - NMEA Port – GPS (Optional)

SIM7600

- Please use SIM7600_Windows10_Driver.zip to install USB Driver
- The driver will contain atleast 3 port UART and RNDIS Driver (Internet):
 - AT Command Port
 - Diagnostic Port
 - NMEA Port – GPS

Linux (Ubuntu/Debian/...)

- The driver have already install with driver: ECM/EEM/RNDIS/NDIS/QMI
- To bring up the internet on linux:
- Command to check usb interface:

```
ip a
```

And check the usb0 interface

- Acquire IP (DHCP) – Optional if IP is not auto detected:

```
sudo dhclient -v usb0
```

- Acquire DNS – Optional

```
sudo route add -net 0.0.0.0 usb0
```

Sau khi cài driver và set up như trên chúng ta sẽ dùng phần mềm **AT command Test** của chúng tôi để cài đặt chế độ internet cũng như test các chức năng khác. **Download tại đây**

Nếu chưa tự động nhận internet, hãy gửi 2 lệnh sau bằng AT command

```
AT+DIALMODE=0
```

```
AT$MYCONFIG="usbnetmode",0
```

Xem thêm:

– **Hướng dẫn sử dụng phần mềm AT Command Test**

Revision #3

Created 15 June 2025 06:57:43 by Sophia Nguyen

Updated 15 June 2025 07:00:06 by Sophia Nguyen